

セパレート型エアコン

取扱説明書


48-770型 48-771型 48-780型 48-781型

保証書付

ご使用前に、必ずお読みください。

室内ユニット・室外ユニットの組合せ

	48-770型	48-771型
室内ユニット	48-780型	48-781型
冷房用1室用	04-287型	04-288型
室外ユニット 2室用	04-29)型





上手に使って上手に節電

このたびはセパレート型エアコン をお買求めいただきまして、まこ とにありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をお読みのうえ、正 しくお使いください。

その後大切に保管し、わからないときもう 一度お読みください。

保証書は必ず「販売店名・購入日」等の記入を確めて、販売店からお受取りください。

 ψ,	<	Į	÷	~
\cup	_	_	,	


●このエアコンの特長
●必ずお守りください2
●各部のなまえとはたらき3~5
リモコンの取扱い6
●運転まえの確認・準備7
●運転のしかた8~9
●自動運転のしくみ10
● 強制運転のしかた10
●風向調節のしかた11
●タイマー運転のしかだ12
●運転と性能について13
●凍結防止について13
●上手な使い方14
◆お手入れのしかだ15
据付けについて16
このようなときには17
●アフターサービスについて18
●セパレート型エアコンシステムの概要19
●仕様20

このエアコンの特長

- このエアコンは、次の組合せができます。
- 1 室用室外ユニットと接続する場合は1台の室内ユニット を1台の室外ユニットに接続して使用します。

室内コニット 48-770、780 ← 04-287 48-771、781 ← 04-288

● 2室用室外ユニット(04-290型)と接続する場合



室内ユニットは、どちらか1台の運転はもちろん、2台同時の運転もで きます。(ただし2台同時の運転の場合は室内ユニットの能力が落ちます。)

●特長

センサーフラップ120

- ●左右へのワイドな調節
- ●温風・冷風の吹出角度を、左右120°の間でワイドに調節ができます。
- ●お部屋のすみにエアコンを設置した場合でも、適切な方向に風向を変更できますので快適 な温度分布が得られます。
- 風向白動

暖房時、温風が充分に暖まると自動的に風の角度を下向きに変え、足元から暖かさをひろげ ます。温度が下がると水平方向に吹き出させて冷風感を防ぎます。

白動運転

運転開始時、ボタンひとつで宰温を判断し、暖房、冷房、ソフトドライのいずれかを選び、 室温の設定も自動的におこないます。

ビームショット

●スリムなワイヤレスリモコンで、お部屋のどこからでも運転操作ができます。

必ずお守りください

適切な室温に調節を




●とくに乳幼児、お年より、病気の方がご 使用の場合は、周囲の方が常に注意して 適切な室温になるよう調節してあげまし よう。

吸込口・吹出口をふさ


がない

風を直接長時間お肌に あてない



直接長時間当てるのは身体によくありま せん。

リモコンは落したり、 水をかけたりしない



リモコンは大切に扱ってください。

専用ブレーカのON・ OFFによる運転はし ない



BOX

性能が低下し、正常な運転ができません。 また、棒などを入れたりしないでくださ い。電気部品やファンに触れると危険で す。

水をかけない



●室内ユニットなどに直接水をかけて清掃 すると感電するおそれがあります。

他の暖房器具を近づけ ない




熱のためプラスチック部分が変形するこ とがあります。

他の目的に使用しない




洗だく物の乾燥、食物の冷保存、熱帯魚 の飼育などには使用しないでください。

各部のなまえとはたらき①



各部のなまえとはたらき②

本体操作部•表示部



1 》表示ランプ

● 冷房・暖房などそれぞれの運転中に点灯します。暖房と自動運転のランプは運転開始時は点滅します。(しだらくすると点灯します)

2) 受信部

●リモコンからの信号を受信します。受信しますと受信音がでます。


(受信音:ビッピッまたはピーツ)

3 強制運転スイッチ

●リモコンの電池が切れたときや、リモコンを紛失したときに、応急的に使用します。 使い方は10ページをごらんください。

各部のなまえとはたらき③

UEDY



矢印の方向にとびらをあけます。

各ツマミは、文字や数字の位置に合わせてセットしてください。中間の位置に止めますと正しい設定ができません。

1) 運転切換ツマミ

「自動運転」、「暖房」、「ソフトドライ」、「冷房」の切換えができます。

2 温度調節ツマミ

●「26・28」などの目盛は設定温度のめやすです。たとえば「28」に合わせますと室温は、ほぼ28℃になります。

3 風量切換ツマミ

●風量の設定ができます。

4) 設定変更ポタン

●運転中に「運転切換」「風量切換」「温度調節」の設定を変更したい場合、各ツマミの位置を変更した後この ボタンを押すと設定の変更ができます。

5) 運転・停止ボタン

押すと運転を開始します。(運転表示ランプ点灯)再度押すとすべての運転を停止します。

6) タイマーセットボタン

- ●押すとタイマー運転をおこないます。再度押すと運転を解除します。
- ●タイマーランブが点灯していないときは連続運転です。


7)時間設定ツマミ

- ●○○の範囲の数字に合わせるとその時間がくれば運転を開始します。
- ●団の範囲の数字に合わせるとその時間がくれば全ての運転を停止します。

リモコンの取扱い


壁などに取付けて使用する場合

①取付場所




●信号が本体に受信されることを確認の上、その 位置に取付具をお付けください。

②リモコンを取付具にセット する



● リモコンの上部を取付具の先にひっかけ、次に リモコン下部を取付具側に押してセットします。

手にもって使用する場合



- ●発信部を受信部へ向けておこなってください。
- ●発信部と受信部の間に信号をさえぎるものがあると動作しません。
- ●操作距離は直線で約10mです。

ご注意

- リモコンを投げたり落したりしないでください。また、水をかけないでください。
- ●直射日光のあたる所や、ストーブなどの近くに 置かないでください。
- ◆受信音が不安定になったり近よらないと動作し なくなったら電池を取換えてください。
- ●電池は古いものや、種類のちがうものとまぜて 使わないでください。
- ●電池の漏液による故障をさけるため、長期間使用されない場合は電池を全部取り出しておいてください。

リモコン電池の入れかえ方®

- ●電池は、単4乾電池を2個使用します。電池の 寿命は通常のご使用で約1年です。
- ◆リモコンの裏ぶたをはずす



●リモコンの裏ぶたを矢印の方向へはずします。

❷電池を入れかえる



- ●古い電池を必ず同時に全部取り出し、新しい電池をリモコンケースの表示どおりに入れます。
- 充電式(Ni-cd) 電池は、普通の乾電池と寸法、 形状および性能の一部が異なりますので、使用 しないでください。


運転まえの確認・準備

次のことをおこなってから8~9ページの運転操作をおこなってください。


冷房運転・ソフトドライ運転 の場合

(1) 室外ユニットのまわり


- 室外ユニットのまわりに障害物などがありませんか。
- ●障害物などにより、吹出口や吸込口がふさがれていると正しい運転ができません。



専用ブレーカは「OFF」になっていませんか。「ON」にしてから運転操作をおこなってください。




- ●エアフィルタは確実に取付けられていますか。
- ホコリなどがたまっていませんか。




暖房運転の場合

1) 熱源(ポイラー)

● 毎日の運転は、熱源(ボイラー)を運転し、温水を まわした後、運転操作をおこなってください。




- ●エアフィルタは確実に取付けられていますか。
- ホコリなどがたまっていませんか。



シーズン前には

冷房・ソフトドライ運転の場合


●冷房、ソフトドライシーズンの始めには室外ユニットの保護カバーを取りはずしてから運転操作をおこなってください。



暖房運転の場合

●暖房シーズンの始めには各部に水漏れのないことを確認してから運転操作をおこなってください。

運転のしかた①



冷房運転

1 運転切換ツマミ

●「冷房」にします。

2 温度調節ツマミ

- ●通常「26~28」にします。 「26~28」では暑いと感じる時はさらにツマミをさげて ください。
- ●リモコンでセットされた温度より室温のほうが低い場合 は送風のみになります。

■ 風量切換ツマミ

お好みの位置にします。

運転・停止ボタン

●押します。

(表示ランプ 冷房 点灯)

国 風向調節

- ●11ページ参照
- ※運転中に「運転切換」「風量切換」「温度調節」の設定を 変更したい場合、各ツマミの位置を変更した後、設定変 更ポタンを押すと、設定の変更ができます。

ソフトドライ運転

運転切換ツマミ

●「ソフトドライ」にします。

温度調節ツマミ

- ●室温より低目の位置にセットします。 リモコンでセットされた温度より室温のほうが低い場合 は送風のみになります。
- ●セットされた温度までは冷房運転をし、その後ソフトドライ運転になります。

国量切換ツマミ

●ソフトドライ運転中はツマミがどの位置にあっても「微 風」になります。

運転・停止ボタン


押します。

(表示ランプ ソフトドライ 点灯)

⑤ 風向調節

- ●11ページ参照
- ※運転中に「運転切換」「風量切換」「温度調節」の設定を 変更したい場合、各ツマミの位置を変更した後、設定変 更ポタンを押すと、設定の変更ができます。

運転のしかた②



爰房運転

運転切換ツマミ

●「暖房」にします。

2 温度調節ツマミ

- ●通常「18~22」をおすすめします。 「18~22」では寒いと感じる時は、さらにツマミ を上げてください。
- リモコンでセットされた温度より室温のほうが 高い場合は室内の空気を循環させるよう微風の 「送風運転」をおこないます。

| 風量切換ツマミ

お好みの位置にします。

4 運転・停止ボタン

●押します。 (表示ランプ 暖房 点灯) 運転開始直後は暖房表示ランプが点滅し予熱中のため送風されません。

国 風向調節

- ●11ページ参照。
- ※運転中に「運転切換」「風量切換」「温度調節」 の設定を変更したい場合、各ツマミの位置を変 更した後、設定変更ボタンを押すと、設定の変 更ができます。

自動運転

1 風量切換ツマミ

- 通常は、「自動運転」の範囲の「標準温度」に合せますが、お好みにより「高め」「低め」のセットもできます。
- ●「標準温度」の位置では次のように温度設定されます。

暖房時…… 約22℃ ソフトドライ時…約24℃ 冷房時…… 約26℃

● 高めでは「標準温度」より2で高め、低めでは2で 低めにセットされます。

2 風量切換ツマミ

お好みの位置にします。

運転・停止ボタン

●押します。 (表示ランプ 自動運転 点灯) 運転開始直後は自動運転ランプが点滅し、微風 がでます。

4 風向調節


- ●11ページ参照。
- ※運転中に「風量切換」「高め」「標準」「低め」の 設定を変更した場合、各ツマミの位置を変更し た後、設定変更ボタンを押すと、設定の変更が できます。

自動運転のしくみ

●運転開始時の室温によって、運転コースと設定温度は次のようになります。

運転	開始	時の	室温	運転	克 内	容	設 (標準	定 溢度(_		· 風 宣	•
26	Ġ	IJ	Ŀ	户		房	វប	26	C	F 7		:
		未以		ソフ	トドラ	ライ	約	24	Ů	;	リモコ の 設定風	•
21	r	未	満	暖		房	約	22	C			

動作例(自動運転・標準の場合)




自動運転時には……

- ●運転の始めに室温を検知し、冷房、ソフトドライ、暖房のいずれかをエアコンが決めて運転します。(いったん運転内容が決まりますと運転を停止させるまでは運転内容は変わりません。)
- 設定温度はリモコンでの温度調節に関係なく自動的に決まります(左表参照)。室温が約21℃以上での暖房運転、約26℃以下での冷房運転をお望みのときには、「暖房運転」または「冷房運転」に切換え、ご希望の温度にセットしてください。

強制運転のしかた

リモコンの電池寿命がなくなったり、紛失などで使用できないときに応急的な運転ができます。



強制運転スイッチ

押します。(自動運転ランプ点滅、その後点灯)

- ●運転は「自動運転」となり、風量は「弱風」 となります。(「自動運転のしくみ」参照。)
- 「強制運転スイッチ」をもう一度押すと強制運転は解除され、エアコンは停止します。

風向調節のしかた


上下の調節


通常は、風向ツマミを「自動」にセットしてご使用ください。

- ●「自動」にするにはツマミを下へ止まる位置までさげてセットします。 (ツマミは、やや右側に移動しながら下にさがります。)
- ●「自動」にセットすると暖房時、吹出温度の低いときは水平に吹出し、 風が直接身体に当るのを防ぎます。 吹出温度が高く(約37℃以上)になると自動的に吹出角度を下向きに切換えます。




- ●「手動」には、風向ツマミを指で上へ押しあげるとセットできます。
- ●「手動」にセットされた場合は、上下風向調節羽根を手で本体に表示の吹出 範囲に調節してご使用ください。





左右の調節

- ●左右の風向きは、120°(右60°、左60°)の範囲で調節できます。
- ●左右風向変更ツマミを手で持ってお好みの位置に調節してください。



タイマー運転のしかた

タイマー「入」運転のとき

(お望みの時間がくれば運転させたいとき) おめざめ前や帰宅時間などに合わせてお使いください。

1.運転・停止ボタン



●押します。(運転状態にします。)

2.時間設定ツマミ



● [™]乙″で示された「4~12」の範囲のいずれかに合わせます。

(例)今、午後11時です。翌朝7 時(8時間後)に運転したい 場合は「8」に合わせます。

3.タイマーセットボタン



- ●押します。(タイマーランプ点灯)
- セット後は運転はいつだん停止し、セットしだ時間がくれば運転を開始します。

タイマー「切」運転のとき


(お望みの時間がくれば停止させたいとき) おやすみ時にお使いください。

1.運転・停止ボタン



押します。(運転状態にします。)

2.時間設定ツマミ



- **団/*で示された「1~8」の範囲のいずれかに合わせます。
- (例)今、午後10時です。2時間 後に停止したい場合は「2」 に合わせます。

3.タイマーセットボタン



- ●押します。(タイマーランプ点灯)
- セットした時間がくれば運転 を停止します。

タイマー運転中変更したいとき

- セットした時間を変更したい タイマーセットボタンをもう一度押した後、2~ 3の操作をおこないます。
- ・連続にしたいタイマーセットボタンを押します。タイマーランプが消灯し、連続運転状態になります。

タイマー「切」運転のときは自動的に 設定温度と風量を変更します。

/ 運転中は、冷えすぎ、暖めすぎを防止し、同時に 筋電もおこないます。

- ●暖房時は風量を「微風」に切換え、設定温度を2で、 さらに1時間後に3で引きさげます。
- ●冷房時は風量を「微風」に切換え、設定温度を1℃、 さらに1時間後に1℃上昇させます。
- ●ソフトドライ運転時は、設定温度だけが冷房運転 と同じ変化をします。

運転と性能について

再運転しても、約3分間は運転しません

暖房運転開始直後は、風が出ません

次の条件でご使用ください

- ●室外ユニットが運転を停止しますと、約3分間は運転を再開しません。これは機械を保護するためで故障ではありません。 そのまましばらくお待ちください。
- ●運転開始直後は吹出風による冷風感をさけるため、風の吹出 しを停止します。この時、暖房運転ランブが点滅します。そ の後、点滅から点灯に変わり、温風が吹出します。
- 冷房運転: 湿度90%未満、室温20℃以上 湿度90%以上で連続運転すると、本体の吹出口に 露がつき、滴下することがあります。
- ●ソフトドライ運転:室温20℃以上

凍結防止について

冷房運転中の凍結防止

●冷房運転中、室内温度が異常に低いとき、またはエアフィルタの目づまりによって風量が著しく減少したときなどに、熱交換器が凍結し破損するのを防止するため保護装置により一時、冷房運転が停止することがあります。


冬期の凍結防止

- ●冬期、外気温が0℃以下の場合、温水回路やボイラー内の水が凍結し、配管などが破損することがありますので、下記の処置をしてください。
- ●冬期外気温が0℃以下の場合、冷媒漏れなど異常な状態のまま冷房運転を継続した場合、 温水回路や配管内の水が凍結し、配管などが破損することがありますので、必ず暖房用 温水の中に、適正濃度で不凍液を注入してください。
- ●不凍液などの使用については、お買求めの販売店にご相談ください。

上手な使い方


ムダな電力を節約し、快適にお使いいただくために。

室内外の温度差は 約5°Cに(冷房時)



●冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また電気のむだ使いになります。

窓や戸はきちんと閉めて




◆冷風や温風がお部屋から逃げないように、 窓や戸は必要以上に開けないようにして ください。

室内温度は ムラのないように



・室温のムラを少なくするように風向調節を。 冷風は上向きに、温風は下向きに吹出すようにします。

窓にはカーテンを



●冷房運転時にはカーテンなどを閉め、直 射日光が入らないように。暖房時には床 にカーベットを敷きますと暖房効果が増 します。

タイマーを使う




●タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。

エアフィルタの清掃はこまめに



●エアフィルタの目づまりは風量をへらし、 冷暖房・除湿効果を弱めます。2週間に 1回は清掃を。

ときどき換気を



●窓を閉め切ることが多いのでときどき換 気をしてください。


お手入れのしかた

。 お手入れするときは、必ず運転を止めてください。

エアフィルタの清掃

エアフィルタのはずしかた

●上下風向調節羽根を下向きにし、下図のように下に引くとはずれます。



清掃のしかた

- ●掃除機を使うか、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。汚れがひどい場合は、台所 用洗剤を使って軽く水洗いします。あと充分すすいでから陰干しにして乾かします。
- ●エアフィルタがこわれたときは、お買上げ、またはお近くの販売店でご購入ください。

本体およびリモコンの清掃

- ◆やわらかい布でからぶきしてください。
- ●本体の汚れがひどい場合は、40℃以下のぬるま湯で、ぞうきん、布などをよくしぼって汚れをふきとってください。
- ●次のようなものは使わないでください。塗装のはガれや傷の原因になります。



ベンジン・シンナー・ みがき粉・化学そうきん など。


1ヵ月以上使わないときは

- ①エアコン内部を乾燥させるために次の設定で2~3時間送風運転をします。送風 運転をするには運転切換ツマミを「冷房」に、風量切換ツマミを「強」に、設定 温度は「30」にします。
- ②リモコンの電池を抜きます。

据付けについて

据付場所

■ 室外ユニットは、通風の障害となる壁などから、十分 離してください。障害物などがあると機能が低下した り、運転が停止することもあります。



- 室内ユニットから出る除湿水は水はけのよい場所に排 水してください。
- ■室外ユニットは、乾燥した風通しのよい場所に設置し てください。
- ■可燃性ガスの漏れるおそれのある所への設置はさけて ください。
- 海浜地区など塩分の多い所や温泉地で硫化ガスの発生 する所など、特殊な場所で使用すると故障の原因とな りますのでお買求めの販売店にご相談ください。
- 室内ユニットやリモコンはテレビ、ラジオなどから1 m以上離してください。映像の乱れや雑音が入ること があります。
- ■リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電気機器 を離すか、販売店にご相談ください。

雷気工事

- アース工事を必ずおこなってください。
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路をご使用く ださい。
- 据付場所によっては漏電しや断器の取付けが必要な場 合があります。お買求めの販売店にご相談ください。

絽 設

■ 増改築・引越しのためユニットを取りはずしたり再 据付けをする場合は、移設のための専門の技術や工 事の費用が必要になりますのであらかじめお買求め の販売店にご相談ください。

騒音にもご配慮を

- 据付けにあたっては、ユニットの重量に十分耐える場 所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びく ださい。
- 室外ユニットの吹出口からの風や騒音が隣家の迷惑に ならないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口近くに物を置きますと、機能低 下や騒音のもとになります。

(D)

このようなときには

修理、サービスをお申しつけになる前に次の点をお調べください。それでもなお、正し く運転しない場合には販売店にご連絡ください。

	症状	原				
もう	運転しない	ブレーカ、またはヒューズが切れていませんか。電池の⊕⊖が逆になっていませんか。または、電池切れではありませんか。タイマーの使い方をまちがっていませんか。				
一度ご確認を	よく冷えない よく暖まらない	■温度調節のしかたをまちがっていませんか。●エアフィルタが汚れていませんか。●室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか。				
	部屋がにおう	●壁やじゅうたん・家具・衣類などにしみ込んでいるにおいがでてくることがあります。これらのにおいではありませんか。				

次のような現象は故障ではありません。

	症状	原 因
冷房・ソフト	水が流れるような音が する	■エアコンの内部に冷媒や温水が流れる音がする場合がありますが異常ではありません。● 暖房時には温水調節用弁の動作音がする場合がありますが異常ではありません。
ドライ時	霧がでているように見 える	●室内の温度条件によって起こることがありますが、異常ではありません。(お部屋の空気がエアコンから吹出した冷たい風で冷やされ霧状になるためです。)
暖房時	運転していない室内ユニットの上部が暖かい (マルチタィブ)	●他の室内ユニットが暖房運転している場合は、常に予熱の状態にあるためで故障ではありません。

次の症状の時は、ただちに専用ブレーカを「OFF」にし、販売店へご連絡ください。

- ブレーカやヒューズがたびたび切れるとき。
- ●スイッチの作動が不確実なとき。
- ●誤まって異物や水を入れてしまったとき。
- ●使用中に異常音がするとき。

アフターサービスについて

1. 保 証 書 (別添)

保証書は販売店からお渡し致しますから、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめ になり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間――お買求めの日から2年間、ただし冷媒回路については3年間です。

2. 保証期間中に修理を依頼されるとき

「このようなときには」(17ページ参照)に従って調べていただき、なお異常のあるときには、 運転を停止し必ず専用プレーカを「OFF」にするかまたは電源プラグを抜いてから、お買求めの販売店にご連絡ください。保証書の記載内容により、販売店が修理致します。 〈連絡していただきたい内容〉

- ●ご住所 ●ご氏名 ●電話番号 ●製品名 ●品番
- ●異常の状況(できるだけ詳しく)

3. 保証期間経過後、修理を依頼されるとき

お買求めの販売店に、ご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理致します。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後10年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 点検整備


ユニットを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ性能が低下することがあります。 ご使用状態によってはにおいが発生したり、ゴミ・ホコリなどにより除湿水の排水が悪くなることもあります。通常のお手入れとは別に点検整備(有料)をおすすめします。 点検整備はお買求めの販売店、サービスショップにご相談ください。

6. その他ご不明な点は


お買求めの販売店または最寄りの大阪ガス支社にご相談ください。

セパレート型エアコンシステムの概要

48-770、780型------04-287型 48-771、781型-----04-288型



48-770、780型 または ------04-290型 48-771、781型



								室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット
	室	内・	室	51	の組合	ť	-	48-771.781	04-290	48-770.780	04-290	48 <i></i> 771 <i>\</i> 781	04-288	48-770.780	04-287
	種					類		冷房・暖房兼	用マルチ型	冷房・暖房剤	用マルチ型	冷房・暖房兼	用シングル型	冷房・暖房兼	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	12					源	-+	単相 100\	/ 160Hz	単相100	/ 60Hz	単相 100	V 60Hz	単相 100	
							1台	224	10	180	00	22	40	180	00
		能		カ	(kcal/h)	- ⊢	2台:	1400×2		1200×2					
		***				1台	10	2	10	10.2		.2	8.2		
ļ		運 転	霾	流	(A)	<u>;</u>	2台:	10	.9	10	.9				
帝 -						1	 1台 i	10	00	10	00	10	00	80	
ļ		消費	4	カ	(W)	F-	2台	10	30	10	80				
ŀ						Ī	1台:	1.	4	1.		1.	1.4		2
Ì		除湿	能	カ	(e/h)		2台	1.2	1.2×2		0.8×2		·		
房						·注雪	1台	18		14		18		14	
	冷房	面積	鉄角	ガブ/て	ート南向き		2台:	11(×2)	10(-
Ì		安(㎡)				en 43r ∟	1台	1	2)	1	2		
İ	の目を		*	道筒	自向 きれ		2台	7(:	<2)	6()		-		2200	_
_†		能		カ	(kcal/	1)	İ	2500		2200		2500		35	
数计		消費	霊	カ	. (\	V)		35		35		35	}	1,5	
_أ		水		#	(ø/mi	n)	1	1.5		1.5		1.5	·	0.4	
罗		摄 失	水	339	(mA	a)		0.4		0.4	<u> </u>	0.4		≠8□一付用	
		海水田	1 2 0 85 +		1	λ□		ø 8□一付用		φ 8□一付用		→ 8□一切用		φ 8□−付用	
		油 小円	水用配管接続[#		管	φ8□一付用		φ 8□一付用	750	φ ο Δ — 19 π	750	¥ 0.5 13/11	500
	压算	高機出	カ			(W)			750	10	15	10	15	10	15
	送月	風機出	カ			(W)		10	15	7.5	13	7.5		7.5	
			=		(;	r/mln)	_	7.5		39	45	39	45	39	44
	騒		音	·		(ホン)		39	45 39	10.5	39	10.5	39	10.5	36
	質		#			(kg)		10.5	590×800×295	360×790×145	590×800×295	360×790×145	590×800×295	360×790×145	590×800×295
	_ 9 }	形寸	法	(A	Sさ×幅×鉄	行)(mm)		360×790×145	390 ^ 600 ^ 293		355 300 1250				
				_		_		リモコン	 	リモコン		リモコン	İ	リモコン	
	付			鹰		50	1	単4乾電池2個		単4乾電池2個	İ	単4乾電池2個		単4乾電池2個	

[●]冷房・職房運転特性、騒音及び冷房面積の目安は、JIS(日本工業規格)に基づいた数値です。


● リモコンで「停止」のときの消費電力は約14ワットです。(1台接続時は約8ワットです。)


[◆]除湿能力は、室内温度27℃、室内湿度60%の冷房運転の場合を示します。

室外コニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。

外形寸法図

室内ユニット 48-770、780型 48-771、781型





本社・支社所在地および電話番号表

本社ガスビル サービスセンター 大阪市東区平野町5丁目1 電話 大 阪 06 (202)2221 ®541 社 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 電話 大 阪 06 (652)0001 5557 社 大阪市淀川区十三本町3丁目6の35 電話 大 阪 06 (301)1251 №632 0722(38)1131 #590 摂 支 社 高槻市籐の里町 3 9 - 6 電話 高 槻 0726(71)0361 電569 社 西宮市和上町 4 番 11 号 電話 西宮 0798(26)3101 ® 662 東 部 支 社 東大阪市福業 2丁目 3 番 17 号 電話 河 内 0729(62)1131 55578 支 社 枚方市西田宮町16番17号 電話 枚 方 0720(41)1251 表573 戸 支 社 神戸市中央区相生町5丁自13─10 電話 神 戸 078(576)5231 〒650 京 都 支 社 京都市中京区烏丸御池梅屋町 358 電話 京 都 075(231)8151 85604 奈良 支 社 奈良市学園北2丁目4番1号 電話 奈良 0742(44)1111 @631 和歌山支社 和歌山市本町1丁目5番地 電話 和歌山 0734(31)2481 姬 路 支 社 姫 路 市 神 屋 町 4 - 8 電話 姫 路 0792(85)2221 支 社 加古川市加古川町栗津29-1 電話 加古川 0794(21)1801 **豊 岡 支 社 豊 岡 市 三 坂 町 6 − 57 電話 豊 崗 0.7962(3)2221** 南 支 社 草津市追分町荒掘680-1 電話 草 津 0775(62)5311 - 525 彦根支社彦根市大東町12番11号電話彦根 0749(22)3131 - 522 (長浜営業所) 長浜市南呉服町 3 番 4 号 電話 長 浜 0749(62)7171 ∞526

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社